OKM DELTA RANGER

QUICK START GUIDE

Detektion von länger vergrabenen Goldobjekten. Detection of long-term buried gold objects.

OPERATING MODES BETRIEBSARTEN



Do not drink any alcohol or take any drugs before or during the operation of the device and follow the instructions carefully!



Read all instructions first before commencing the assembly and usage!

Read the user manual!

ASSEMBLY **ZUSAMMENBAU**





IONIC STREAM





Entfernen Sie die Schutzkappe von der Ladebuchse. Stecken Sie das Ladekabel (USB-C) ein: orange LED = Batterie lädt, grüne LED = voll geladen.

Remove the protection cap from the charger socket. Plug in the charging cable (USB-C): orange LED = charging battery, green LED = fully charged.

Stecken Sie die Sonde an. Achten Sie auf die richtige Position der Kontakte! Die Sonde muss mit einem Klickgeräusch einrasten.

Plug in the probe. Note the correct position of the pins! Push until the notch snaps in with a noticable click sound.


Öffnen Sie die Smartphone-Halterung. Schalten Sie das Smartphone ein und befestigen Sie es am Magneten.

Lift the Smartphone Mount. Power on the smartphone and attach it to the magnet.

Power-Knopf drücken, um Kontrolleinheit einzuschalten: Die grüne LED zeigt an, dass der Detektor eingeschaltet ist.

Press the Power Button to switch on the Control Unit: The green LED indicates that the detector is switched on.

ERSTE SCHRITTE GETTING STARTED





Settings

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen. Legen Sie die Position des Fadenkreuzes fest (Schritt 3) und kalibrieren Sie den Kompass (Schritt 4).

> Select Settings from the main menu. From here, set the crosshairs position (step 3) and calibrate the compass (step 4).



Set the crosshairs position: Point the probe at a distant object. Drag the crosshairs to the red laser dot. Warning: Laser!



Kompass kalibrieren: Sonde waagerecht halten. Trigger drücken und langsam um eigene Achse drehen. Folgen Sie den Anweisungen in der App!

Calibrate compass: Hold the probe horizontally. Press the trigger and rotate slowly around your own axis. Follow the app instructions!

Tippen Sie auf das App-Symbol, um die Anwendung zu starten. Die Verbindung zur Kontrolleinheit wird automatisch hergestellt (Trigger-LED wird blau).

Tap on the App icon to start the application. The connection to the Control Unit will be established automatically.

Fadenkreuz-Position festlegen: Sonde auf Objekt richten. Ziehen Sie das Fadenkreuz auf den roten Laserpunkt. Achtung: Laser!



Umfassen Sie den Griff mit einer

Hand, berühren Sie dabei die

anderen Hand den Knopf.

Elektroden. Drehen Sie mit der

Start Bionic Stream. Grasp the

handle with one hand. Make sure


you touch the electrodes. With the

other hand, turn the Knob gently.



Stellen Sie einen Wert im oberen grünen Bereich ein (idealerweise 250 bis 254). Halten Sie den Wert für mindestens 3s stabil.

Set a value within the upper green range (ideally between 250 and 254). Keep the value stable for at least 3 seconds.



Halten Sie die Sonde waagerecht und bewegen Sie sie langsam seitwärts sowie auf und ab.

Hold the Probe horizontally and move it slowly from side to side as well as up and down.



Ein Treffer wird durch Signaltöne, Vibration und visuelles Feedback (blinkendes Fadenkreuz) angezeigt.

A hit is signaled by acoustic feedback, vibration and visual feedback (flashy crosshairs).

RST MEASUREMENT **ERSTE MESSUN**




Starten Sie Ionic Stream. Platzieren Sie ein Referenzobjekt und zielen Sie mit der Sonde in Richtung Norden darauf. Halten Sie etwa 10 cm Abstand.

Start Ionic Stream. Aim at a referential target with the probe heading to the North. Keep a distance of about 4" (10 cm).



Tippen Sie auf die Fokuszone, um die Kalibrierung zu starten. Zielen Sie weiter auf das Referenzobjekt, bis der Countdown fertig ist.

Start calibrating by tapping on the focus zone. Keep aiming at the target until the countdown has finished.



Bewegen Sie die Sonde langsam auf und ab sowie nach links und rechts – immer in Richtung Süden, Südosten oder Südwesten.

Move the probe slowly up and down as well as from side to side - always pointing to the South, SE or SW.



Ein Treffer wird durch Signaltöne, Vibration und visuelles Feedback (blinkendes Fadenkreuz) angezeigt.

A hit is signaled by acoustic feedback, vibration and visual feedback (flashy crosshairs).

CROSS BEARING KREUZPEILUN



Bei der Triangulation (oder Kreuzpeilung) werden zwei oder mehr Punkte zur Zielbestimmung verwendet.

Triangulation (Cross Bearing) uses two or more points to locate a target.

Sobald Sie aus verschiedenen Positionen Treffer an der gleichen Stelle erzielen, ist es ein potenzielles Signal.

As soon as you get hits on the same target spot from different positions, it may be a potential signal.





HANDBUCH | USER MANUAL www.okmdetectors.com/downloads



VIDEOS & TUTORIALS www.okmdetectors.com/tutorials



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an For further questions please contact your

Ihren Händler oder direkt an OKM GmbH. dealer or directly OKM GmbH in Germany.

OKM GmbH | Julius-Zinkeisen-Str. 7 | 04600 Altenburg | Germany | +49 3447 499 300 0 | info@okmdetectors.com

www.okmdetectors.com/products/delta-ranger



MAGNETOMETER

Metalldetektion zur Optimierung von 3D-Bodenscans. Metal detection to optimize 3D Ground Scans.



3D GROUND SCAN

3D-Darstellung von unterirdischen Objekten und Strukturen.

3D imaging technology to detect underground structures.



THERMO SCAN

Darstellung versteckter Hohlräume hinter Wänden. Thermography mode to map hidden voids behind walls.



THERMO STREAM

Echtzeit-Temperaturmessung von Oberflächen.

Real-time measurement of surface temperatures.

ERSTE MESSUNG FIRST MEASUREMENT

3D Ground Scan Default

Starten Sie 3D Ground Scan.

Für eine schnelle Messung,

wählen Sie Standard mit vor-

konfigurierten Einstellungen:

Select Default to use the preset

parameters for fast scans:

Start 3D Ground Scan.



Auto
Automatic
Parallel

BIONIC STREAM

IONIC STREAM



Start Scan

• Feldlänge: Auto

• Impulsmodus: Automatisch

• Scanmodus: Parallel
Tippen Sie auf Scan starten.

- Field Length: Auto
- Impulse Mode: Automatic
- Scan Mode: Parallel

Tap on Start Scan to confirm.



Press the Trigger to start scanning!



Finish Scan


Gehen Sie zum Startpunkt der ersten Messbahn (im Messfeld rechts unten).

Go to the starting point of the first scan line (bottom right corner of the scan field).

Laufen Sie los, sobald Sie den Trigger drücken. Scannen Sie in gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Start walking as soon as you press the trigger. Walk at a constant speed.

3D GROUND SCAN





Caus Cass



Save Scan

Laufen Sie die erste Messbahn und drücken Sie den Trigger erneut, sobald Sie das Ende erreicht haben. So legen Sie die Länge für alle folgenden Bahnen fest.

Scan the first line. Press the trigger as soon as you reach its end to set the field length for the following lines.

Gehen Sie zum nächsten Startpunkt und drücken Sie den Trigger, um die Messung zu starten. Messen Sie parallel zur ersten Messbahn.

Go to the next starting point without scanning. Press the trigger to start scanning and walk parallel to your first scan line.

Gehen Sie zum nächsten Startpunkt. Drücken Sie den Trigger und laufen Sie bis zum Ende der Messbahn. Wiederholen Sie dies, um weitere Bahnen zu messen.

Go to the next starting point, press the trigger and walk to the end of the scan line. Repeat this to scan as many lines as you like. Schließen Sie die Messung ab, indem Sie auf Scan beenden tippen. Geben Sie die gemessene Feldlänge und Feldbreite ein.

Complete the measurement by tapping on Finish Scan .
To save the scan, enter the Field Length and Field Width that you actually measured.









Starten Sie Thermo Scan und wählen Sie Benutzerdefiniert:

- · Feldlänge: Auto
- Impulsmodus: Automatisch
- Scan Mode: Zigzag

Start 3D Ground Scan and select customized parameters:

- Field Length: Auto
- Impulse Mode: Automatic
- Scan Mode: Zigzag

Sonde auf den Startpunkt der ersten Messbahn richten (untere rechte Ecke). Trigger drücken und Messung beginnen. Trigger erneut am Ende der Messbahn drücken.

Point the probe at the starting point of the first scan line (bottom right corner). Press the trigger and start scanning. At the end of the scan line, press the trigger again.

Sonde auf den nächsten Startpunkt richten. Trigger drücken und Messung beginnen. Bewegen Sie die Sonde parallel zur ersten Messbahn, aber nach unten.

Point the probe at the next starting point. Press the trigger and start scanning. Move the probe parallel to your first scan line, but downwards.


Wiederholen Sie die Messbahnen im Zickzack-Modus beliebig oft: ungerade Bahnen nach oben, gerade Bahnen nach unten. Zum Speichern auf Scan beenden 📕 tippen.

Repeat scanning up and down as many times as you like: Odd scan lines upwards, even scan lines downwards. Complete by tapping on Finish Scan 🌉

FILE TRANSFER DATENÜBERTRAGUNG

HERMO

SCAN



Verbinden Sie das Smartphone

über USB-Kabel mit dem Note-

book. Aktivieren Sie die Datei-

übertragung im Smartphone.

Connect the smartphone with the


notebook via USB cable. Enable

file transfer in your smartphone.

USB USB CONTROLLED BY 0 Connected device • This device USE USB FOR File Transfer

> Wischen Sie nach unten, um die Benachrichtigungen zu öffnen, tippen Sie auf Weitere Optionen und wählen Sie Dateiübertragung.

Swipe down to open the notifications, tap for more options and select File Transfer.



Öffnen Sie den Datei-Explorer auf dem Notebook und den internen Speicherpfad.

Open the File Explorer on the notebook and access the internal storage folder.

Kopieren Sie die Dateien auf das Notebook und öffnen Sie diese in Visualizer 3D Studio.

Copy the scan files to the notebook and open the files in Visualizer 3D Studio.

E MESSUN

RST MEASUREMENT **ERSTI**

THERMO STREAM

正



Starten Sie Thermo Stream. Bewegen Sie die Sonde beliebig in alle Richtungen. Die jeweils gemessene Oberflächentemperatur wird in Echtzeit angezeigt.

Start Thermo Stream. Move the probe freely. The measured surface temperature is indicated in real time.





HANDBUCH | USER MANUAL www.okmdetectors.com/downloads



VIDEOS & TUTORIALS www.okmdetectors.com/tutorials



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an OKM GmbH.

For further questions please contact your dealer or directly OKM GmbH in Germany.

OKM GmbH | Julius-Zinkeisen-Str. 7 | 04600 Altenburg | Germany | +49 3447 499 300 0 | info@okmdetectors.com

www.okmdetectors.com/products/delta-ranger